Titre : Opérateur CHAINAGE_THM Date : 17/10/2011 Page : 1/4
Responsable : Sylvie GRANET Clé : U7.03.61 Révision : 7514

Opérateur CHAINAGE_THM

1 But

Calculer les variables de commande pour la résolution par chaînage en THM.

Cette commande crée les champs nécessaires pour pouvoir effectuer la résolution par une méthode par chaînage, différente de la méthode traditionnelle par couplage fort des équations (cf « Notice d'utilisation du module THM » [U2.04.05] pour plus de détails sur la résolution des problèmes THM). Cette méthode s'applique plus particulièrement aux problèmes faiblement couplés.

Cette commande s'utilise dans 2 sens :

- •de la mécanique vers l'hydraulique : produit une structure de type evol_varc. A partir du champ de déplacements mécaniques connu sur le maillage mécanique, on en déduit la déformation volumique nodale aux 2 derniers instants du résultat mécanique. On projette ensuite cette déformation volumique nodale sur le maillage hydraulique.
- de l'hydraulique vers la mécanique : à partir du champ de pression connu sur le maillage hydraulique, on projette ce champ de pression sur le maillage mécanique.
 - •produit une structure de type cham_no, si le calcul mécanique est effectué avec MECA STATIQUE
 - •produit une structure de type ${\tt evol_varc}$, si le calcul mécanique est effectué avec ${\tt STAT}$ NON LINE

Préalablement, l'utilisateur doit avoir calculé les matrices de projection permettant d'économiser du temps dans les phases de projection entre les maillages mécanique et hydraulique.

Titre : Opérateur CHAINAGE_THM Date : 17/10/2011 Page : 2/4
Responsable : Sylvie GRANET Clé : U7.03.61 Révision : 7514

2 Syntaxe

```
chproj [evol_varc,cham_no] = CHAINAGE_THM
   TYPE CHAINAGE
                                   'HYDR MECA',
                                                                                     [TXM]
                                  'MECA HYDR',
                                  'INIT',
# Si TYPE CHAINAGE='INIT'
                           "modèle mécanique"
   MODELE MECA
                                                                      [modele]
   MODELE HYDR
                           "modèle hydraulique"
                                                                      [modele]
               = "matrice de projection pour le sens mécanique vers hydraulique",
   MATR MH
               [corresp 2 mailla]
                  "1ère matrice de projection pour le sens hydraulique vers mécanique",
   MATR HM1
                       [corresp 2 mailla]
                   "2ème matrice de projection pour le sens hydraulique vers mécanique",
   MATR HM2 =
                           [corresp 2 mailla]
# Si TYPE CHAINAGE='MECA HYDR'
                   "résultat du calcul mécanique à chaîner vers l'hydraulique"
 ♦ RESU MECA =
                                                                         [evol elas]
                                                                          [evol noli]
   MODELE HYDR
                      "modèle d'arrivée hydraulique"
                                                                         [modele]
   MATR MH
                                                                      [corresp 2 mailla]
                   matproj,
   INST
               inst,
                                                                      [R]
# Si TYPE CHAINAGE='HYDR MECA'
    RESU HYDR = "résultat du calcul hydraulique à chaîner vers la mécanique"
                                                                          [evol noli]
   MODELE MECA = "modèle d'arrivée mécanique"
                                                                         [modele]
   MATR HM1
                   "1ère matrice de projection",
                                                              [corresp 2 mailla]
                   "2ème matrice de projection",
   MATR HM2
                                                              [corresp_2_mailla]
   TYPE RESU
                           'EVOL VARC',
                                                                      [MXT]
                           'CHAM NO',
               inst, (obligatoire si TYPE RESU='EVOL VARC')
\Diamond
   INST
                                                                      [R]
   INFO
                       1,
                                                                      [DEFAUT]
                       2,
                                                      )
```

Titre : Opérateur CHAINAGE_THM Date : 17/10/2011 Page : 3/4
Responsable : Sylvie GRANET Clé : U7.03.61 Révision : 7514

3 Opérandes

3.1 Opérande TYPE CHAINAGE

La première opération à faire dans le cadre du chaînage THM est de calculer les matrices de projection pour économiser du temps sur les nombreuses projections réalisées à l'intérieur de la macro-commande. Cette opération se fait par 'INIT' . L'utilisateur doit alors donner les modèles mécanique et hydraulique utilisés par les mots-clefs MODELE_MECA et MODELE_HYDR . En sortie sont produites 3 matrices, sous les mots-clefs MATR_MH (pour le sens mécanique vers hyraulique) , MATR_HM1 et MATR_HM2 (pour le sens hydraulique vers mécanique) .

Ensuite, il peut passer à la phase de chaînage proprement dite. Il y a donc deux sens de passage : de la mécanique vers l'hydraulique ou de l'hydraulique vers la mécanique.

```
Si on renseigne RESU_HYDR, on choisira TYPE_CHAINAGE='HYDR_MECA'. Si on renseigne RESU_MECA, on choisira TYPE CHAINAGE='MECA HYDR'.
```

3.2 Opérande RESU_MECA

```
♦ RESU MECA = resu
```

Nom du résultat mécanique qu'on cherche à chaîner.

3.3 Opérande RESU HYDR

```
♦ RESU HYDR = resu
```

Nom du résultat hydraulique qu'on cherche à chaîner.

3.4 Opérande MODELE_MECA

```
♦ MODELE MECA = resu
```

Nom du modèle mécanique d'arrivée.

3.5 Opérande MODELE_HYDR

```
♦ MODELE_HYDR = resu
```

Nom du modèle hydraulique d'arrivée.

3.6 Opérande TYPE RESU

Type du résultat renvoyé par la commande. Obligatoire si TYPE_CHAINAGE='HYDR_MECA' ou 'MECA HYDR'

L'utilisateur choisira toujours EVOL_VARC, sauf dans le cas TYPE_CHAINAGE='HYDR_MECA', avec une résolution mécanique réalisée ensuite par MECA STATIQUE.

Titre : Opérateur CHAINAGE_THM Date : 17/10/2011 Page : 4/4
Responsable : Sylvie GRANET Clé : U7.03.61 Révision : 7514

3.7 Opérande INST

```
\Diamond INST = inst
```

Instant auquel on souhaite calculer la variable de commande du chaînage. Obligatoire dans tous les cas, sauf si TYPE_CHAINAGE='HYDR_MECA', avec une résolution mécanique réalisée ensuite par MECA STATIQUE.

3.8 Opérande MATR MH

```
♦ MATR MH = matproj
```

Ce mot-clef est utilisé pour le sens mécanique vers hydraulique.

Ce mot-clef est utile pour économiser du temps sur les phases de projection. matproj doit être préalablement calculé. Cela évite de recalculer la structure de données corresp_2_mailla entre les maillages mécanique et hydraulique si ceux-ci restent constants au cours du temps (ce qui est en pratique souvent le cas, en dehors du cas des maillages adaptatifs).

Le concept est produit dans le cas de TYPE_CHAINAGE='INIT' , puis réutilisé comme concept d'entrée dans le cas TYPE CHAINAGE='MECA HYDR' .

3.9 Opérandes MATR_HM1 et MATR_HM2

```
MATR_HM1 = matproj1
MATR HM2 = matproj2
```

Les mots-clefs MATR HM1 et MATR HM2 fonctionnent de pair.

Ces mots-clefs sont utiles pour économiser du temps sur les phases de projection. Matprojl et matproj2 doivent être préalablement calculés. Cela évite de recalculer les SD corresp_2_mailla entre les maillages hydraulique et mécanique si ceux-ci restent constants au cours du temps (ce qui est en pratique souvent le cas, en dehors du cas des maillages adaptatifs).

Les concepts sont produits dans le cas de $\texttt{TYPE_CHAINAGE='INIT'}$, puis réutilisés comme concepts d'entrée dans le cas $\texttt{TYPE_CHAINAGE='MECA_HYDR'}$.

3.10 Opérande INFO

Paramètre d'impression